



左側メニューの「時系列」のリンクをクリックする





電子基準点の変動量のグラフ（PDF）が表示されます。

地面の伸縮を見る



網（複数の電子基準点で囲まれた面）をクリックすると左側のウィンドウに網の情報が表示されます。基線毎の伸縮データ（PDF）へのリンクがあります。


「拡大地図を表示」に移行する（検索や印刷をおこなう）



「拡大地図を表示」


マップ右上の「拡大地図に表示」のアイコンをクリックします。

電子基準点や地名等の検索ができます。



「検索」アイコンより電子基準点（局名称・点番号）や地名・住所・ランドマーク等で検索できます。

例：「神奈川県川崎市」で検索した場合



「日本、神奈川県川崎市」や「93026」という検索結果が表示されました。